

Onder liggend wegennet (OW)

Wat is het onderliggend wegennet?

Het onderliggend wegennet (OW) bestaat uit wegen die ondergeschikt zijn aan snelwegen. Denk aan:

- Gemeentelijke wegen
- Stadswegen en dorpsstraten

Hoe ontstaan OW-meldingen?

Meldingen voor bergingen op het onderliggend wegennet kunnen binnenkomen via:

- Wegbeheerders / verkeerscentrales
- ANWB of andere hulpdiensten
- Meldkamers van politie
- Verzekeringsmaatschappijen
- Particulieren (via pechhulp of rechtstreeks contact)

De melding komt bij ons binnen in de **EMI-app**, waarna de planning de melding beoordeelt en de juiste chauffeur aanstuurt.

Belangrijke aandachtspunten bij OW-meldingen

Beperkte ruimte

Wegen zijn vaak smaller of drukker bebouwd, dus let goed op je positionering. Volg altijd het **REVI-handboek** voor veiligheid.

Melding alleen voor specifiek kenteken

Neem **uitsluitend het voertuig mee dat op de melding staat vermeld** – zeker bij meldingen van verzekeraars of onverzekerde voertuigen.

Administratie

Meld altijd correct af in **EMI** en **AO**:

- Selecteer de juiste afloopreden:
 - Pechverplaatsing
 - Schade
 - Onbeheerd Voertuig
 - Loze Rit
- Let erop dat **kentekens exact overeenkomen** in beide systemen
- Vul de **eigenaar- of berijdergegevens** volledig in

Tarieven bij onverzekerd of buitenlands voertuig

Indien het voertuig geen dekking heeft via een verzekeraar, gelden de volgende kosten (voor rekening van de eigenaar):

- **Slepen:** €250,- excl. btw
- **Stalling:** €14,69 excl. btw per dag

Samenvatting – OW-bergingsmelding uitvoeren

- ☐ Volg REVI-richtlijnen
- ☐ Navigatie via BV, AO of hmpaal.nl
- ☐ Controleer voertuiggegevens en maak foto's indien nodig
- ☐ Let op veiligheid bij beperkte ruimte
- ☐ Afmelden in EMI en AO met correcte info

Revision #12

Created 7 July 2025 18:26:52 by Bruce

Updated 8 July 2025 12:34:12 by Bruce